1. Søk etter enheter under EdgeLink Designer. Høyreklikk på modulen og velg «Online Monitor»

Sjekk at ECU-en har en IP-adresse som passer med din PC. Hvis ikke kan denne endres under IP settings.



2. Logg inn på modulen (un: admin pw: 00000000)



3. Gå til Config og velg Image Update.



Velg ny FW fil og opplasting til ECU-en starter.
Du kan se framgang på opplastingen og du ser FW på enhet og på FW fil

Image Update			
ECU1051_adv-roots_EdgeLink_2.8.3.5_Release_24091260_v2.8.3.5.bin			
Updata Image			
Restore factory default setting			
198)			
System Version Info			
App Name	Device Version	Image Version	Descript
version	ECU-1051TL-R10A Standard Edition image version 2.8.3 Release Apr 29 2024	ECU-1051TL-R10A Standard Edition image version 2.8.3.5 Release Sep 12 2024	
Kernel	4.9.65-rt23-g7069a470d5		

5. Start oppdatering av ny FW

Image Update



6. Vent til oppdatering av enheten er ferdig.

