

Setting Time Zone with the System Word \$S1039

You can change the time zone of the HMI by writing the code of the desired time zone to the system word \$S1039.

The following table lists the time zone codes.

Code	Time Zone	Code	Time Zone
24	UTC-12:00	15	UTC+01:00
1	UTC-11:00	16	UTC+02:00
2	UTC-10:00	17	UTC+03:00
3	UTC-09:30	18	UTC+04:00
4	UTC-09:00	19	UTC+04:30
5	UTC-08:00	20	UTC+05:00
6	UTC-07:00	21	UTC+06:00
7	UTC-06:00	22	UTC+06:30
8	UTC-05:00	23	UTC+07:00
9	UTC-04:00	0	UTC+08:00
10	UTC-03:30	25	UTC+08:30
11	UTC-03:00	26	UTC+08:45
12	UTC-02:00	27	UTC+09:00
13	UTC-01:00	28	UTC+09:30
14	UTC+0:000	29	UTC+10:00
		30	UTC+10:30
		31	UTC+11:00
		32	UTC+12:00